

Otevření nebo zavření dveří poklepáním

Poznámky

- Tento model je vybaven funkcí otevírání dveří poklepáním. Dveře otevřete nebo zavřete dvojím poklepáním na jejich horní část.
- U vestavných modelů s funkcí otevírání dveří poklepáním doporučujeme použít nábytkové čelo z plného materiálu. Vícedílná čela nebo čela s dutou konstrukcí mohou zhoršit spolehlivost detekce poklepání.

Nastavení citlivosti detekce poklepání

- 1 Ovládací panel musí být aktivní (u vestavných modelů ponechte dveře otevřené, u volně stojících modelů zavřené).
- 2 Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka Napájení a poté jej opětovným stisknutím téhož tlačítka vypnete. Do 10 sekund po vypnutí současně stiskněte a podržte tlačítka Zrušit a Odložený start po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí čtyřmístná hodnota nastavení citlivosti. Výchozí nastavení z výroby je 1709.
- 3 Tlačítkem Odložený start nastavíte levé dvě číslice (rozsah 00–20). Tlačítkem Zrušit nastavíte pravé dvě číslice (rozsah 04–20).
- 4 Nastavení nejvyšší citlivosti je 2004. Nastavení nejnižší citlivosti je 0020. Doporučená hodnota nastavení je 1906 (pro nižší citlivost).
- 5 Pokud citlivost stále není dostatečná, zvyšte hodnotu levých dvou číslic a současně snižte hodnotu pravých dvou číslic – tím se citlivost detekce poklepání zvýší. Optimální nastavení může být nutné najít několika postupnými úpravami.
- 6 Nakonec stiskněte a podržte tlačítko Zrušit po dobu 3 sekund – nastavení se uloží a režim nastavení se ukončí. Pokud se na displeji zobrazí „4“ společně s ikonou WiFi, znamená to, že změna nastavení proběhla úspěšně.

Otvorenie alebo zatvorenie dverí poklepaním

Poznámky

- Tento model je vybavený funkciou otvárania dverí poklepaním. Dvere otvoríte alebo zatvoríte dvojitém poklepaním na ich hornú časť.
- U vstavaných modelov s funkciou otvárania dverí poklepaním odporúčame použiť nábytkové čelo z plného materiálu. Viacdielne čelá alebo čelá s dutou konštrukciou môžu zhoršiť spoľahlivosť detekcie poklepania.

Nastavenie citlivosti detekcie poklepania

- 1 Ovládací panel musí byť aktívny (u vstavaných modelov ponechajte dvere otvorené, u voľne stojacich modelov zatvorené).
- 2 Spotrebič zapnete stlačením tlačidla Napájanie a následne ho opätovným stlačením toho istého tlačidla vypnete. Do 10 sekúnd po vypnutí súčasne stlačte a podržte tlačidlá Zrušiť a Odložený štart po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa zobrazí štvormiestna hodnota nastavenia citlivosti. Výrobné (predvolené) nastavenie je 1709.
- 3 Tlačidlom Odložený štart nastavíte ľavé dve číslice (rozsah 00–20). Tlačidlom Zrušiť nastavíte pravé dve číslice (rozsah 04–20).
- 4 Nastavenie najvyššej citlivosti je 2004. Nastavenie najnižšej citlivosti je 0020. Odporúčaná hodnota nastavenia je 1906 (pre nižšiu citlivosť).
- 5 Ak citlivosť stále nie je dostatočná, zvýšte hodnotu ľavých dvoch číslic a súčasne znížte hodnotu pravých dvoch číslic – tým sa citlivosť detekcie poklepania zvýši. Optimálne nastavenie môže byť potrebné nájsť niekoľkými postupnými úpravami.
- 6 Nakoniec stlačte a podržte tlačidlo Zrušiť po dobu 3 sekúnd – nastavenie sa uloží a režim nastavenia sa ukončí. Ak sa na displeji zobrazí „4“ spolu s ikonou WiFi, znamená to, že zmena nastavenia prebehla úspešne.

Otwieranie/zamykanie drzwi pukaniem

Uwagi

- Ten model jest wyposażony w funkcję otwierania drzwi pukaniem. Aby otworzyć lub zamknąć drzwi, puknij dwukrotnie w górną część drzwi.
- Modele do zabudowy: w przypadku modeli z funkcją otwierania drzwi pukaniem zalecany jest panel dekoracyjny z drewna litego. Panele wielowarstwowe lub drzwi o konstrukcji pustej w środku obniżają skuteczność wykrywania pukania.

Regulacja czułości wykrywania pukania

- 1 Panel sterowania musi być aktywny (w modelach do zabudowy drzwi powinny pozostać otwarte, w modelach wolnostojących – zamknięte).
- 2 Włącz urządzenie, naciskając przycisk Zasilanie, a następnie wyłącz je, naciskając ten sam przycisk ponownie. W ciągu 10 sekund od wyłączenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Anuluj i Opóźniony start przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się czterocyfrowa wartość ustawienia czułości. Fabryczna wartość domyślna to 1709.
- 3 Przyciskiem Opóźniony start ustawisz lewe dwie cyfry (zakres 00–20). Przyciskiem Anuluj ustawisz prawe dwie cyfry (zakres 04–20).
- 4 Ustawienie najwyższej czułości to 2004. Ustawienie najniższej czułości to 0020. Zalecana wartość ustawienia to 1906 (dla niższej czułości).
- 5 Jeśli czułość jest nadal niewystarczająca, zwiększ wartość lewych dwóch cyfr i jednocześnie zmniejsz wartość prawych dwóch cyfr – zwiększy to czułość wykrywania pukania. Optymalne ustawienie może wymagać kilku kolejnych prób regulacji.
- 6 Na koniec naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj przez 3 sekundy – ustawienia zostaną zapisane, a tryb konfiguracji zostanie zamknięty. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „4” razem z ikoną WiFi, oznacza to, że zmiana ustawień powiodła się.

Knock to open/close the door

Notes

- This model is equipped with the knock-open door function. Please knock twice on the upper part of the door to open or close the door.
- Built-in models: Solid-wood material is preferred for the decorative panel on models with the knock-open door function. Combined panels or hollow-structure doors will degrade the knock-sensing performance.

Knock-Door sensitivity adjustment

- 1 The control panel must be active (door kept open for built-in models; door kept closed for freestanding models).
- 2 Press the Power button to power on the unit, then press the Power button again to power it off. Within 10 seconds after powering off, press and hold both the Cancel button and the Delay button simultaneously for 3 seconds. A 4-digit number will appear on the display, representing the sensitivity setting value. The factory default value is 1709.
- 3 Press the Delay button to adjust the left 2-digit value (adjustable range: 00-20). Press the Cancel button to adjust the right 2-digit value (adjustable range: 04-20).
- 4 Maximum-sensitivity combination value: 2004. Minimum-sensitivity combination value: 0020. Recommended setting value: 1906 (for lower sensitivity).
- 5 If sensitivity is still insufficient, increase the left 2-digit value and decrease the right 2-digit value at the same time to improve (increase) the sensitivity. Proper sensitivity may need to be found through several adjustment attempts.
- 6 Finally, press and hold the Cancel button for 3 seconds to save the settings and exit the configuration menu. When the display shows "4" together with the WiFi icon, the setting has been changed successfully.

